# СЕРВИСНАЯ ПРОВЕРКА CRUZE (I)

## ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ / АВТОМОБИЛЕ

| | |
|---|---|
| Техническое обслуживание 1 (при первом техническом обслуживании или, если ранее проводилось техническое обслуживание 2) ☐ | Техническое обслуживание 2 (если ранее проводилось техническое обслуживание 1) ☐ |
| Имя клиента: | Тел: (включая код города) |
| Адрес клиента: | Электронная почта: (отметьте галочкой)* ☐ |
| VIN: Регистрационный номер: | Пробег (км / мили): |
| Дата: Порядок ремонта: | Дата окончания гарантийного срока: |

* Я добровольно даю согласие на хранение моих личных данных в базе данных компании Chevrolet - GM, принадлежащей [ Chevrolet Europe GmbH ] их обработку для продаж, послепродажного обслуживания и маркетинговых целей, связанных с вышеуказанной информацией, а также на отправку мне журнала для водителей и другой информации.

**КОД:** IS Проверено &amp допущено. A Рекомендуется WR Необходима доработка ☐ Разрешение AM Выполненные доработки

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 1

| | | Код IS | Код A | Код WR | Код Auth | Код AM | Новая цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Замена моторного масла и фильтра | | | | | | |
| 2 | Проверить отсутствие течей и повреждений | | | | | | |
| 3 | Проверить воздушный фильтр двигателя | | | | | | |
| 4 | Проверить давление в шинах и их износ | | | | | | |
| 5 | Проверить тормозную систему | | | | | | |
| 6 | Проверить уровень жидкости в бачке с охлаждающей жидкостью и в бачке омывателя лобового стекла. Добавить при необходимости | | | | | | |
| 7 | Осмотреть детали подвески и рулевого управления | | | | | | |
| 8 | Проверить щетки стеклоочистителя и их работу при включенных фарах | | | | | | |
| 9 | Проверить приводные ремни | | | | | | |
| 10 | Выполнить требуемое обслуживание - смотри соответствующий раздел | | | | | | |
| 11 | Проверить наличие кодов Field Actions | | | | | | |

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2- Выполнить все обслуживание в соответствии с ТО 1, а также

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Замена тормозной жидкости | | | | | | |
| 13 | Проверить систему охлаждения двигателя | | | | | | |
| 14 | Проверить компоненты пассивной системы безопасности | | | | | | |
| 15 | Осмотреть детали трансмиссии и приводных валов | | | | | | |
| 16 | Смазка деталей кузова | | | | | | |

## ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (CRUZE)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Замена салонного фильтра - каждые 45000 км / 2 года | | | | | | |
| 18 | Замена воздушного фильтра - каждые 60000 км / 4 год | | | | | | |
| 19 | Замена свечей зажигания - 1.6 Евро 4 - каждые 30000 км / 2 года - 1.6 Евро 5 / 1.8 - каждые 60000 км / 4 года | | | | | | |
| 20 | Замена кабеля замка зажигания - 1.6 Евро 4 - каждые 45000 км / 3 года | | | | | | |
| 21 | Замена фильтра дизельного топлива - каждые 60000 км / 2 года | | | | | | |
| 22 | Замена охлаждающей жидкости - каждые 240000 км / 5 лет | | | | | | |
| 23 | Замена масла в автоматической коробке передач - тяжелые условия эксплуатации - каждые 75000 км - Нормальные условия эксплуатации - каждые 150000 км | | | | | | |
| 24 | Замена вспомогательного ремня - 1.6 Евро 5 / 1.8 - Натяжка - Каждые 90000 км / 10 лет | | | | | | |
| 25 | Замена ремня ГРМ - 1.6 Евро 4 - каждые 60000 км / 4 года - 1.6 Евро 5 / 1.8 - каждые 150000 км / 10 лет - Тяжелые условия эксплуатации дизеля каждые 60000 км / 6 лет - Нормальные условия эксплуатации дизеля каждые 150000 км / 6 лет | | | | | | |
| 26 | Замена цепи ГРМ - Евро 5 дизель - каждые 240000 км / 10 лет | | | | | | |
| 27 | Проверка клапанного зазора - регулировка при необходимости - 1.6 Евро 5 / 1.8 - каждые 150000 км / 10 лет | | | | | | |

ИТОГО:

1 В тяжелых условиях эксплуатации: вождение на короткие расстояния, длительное время работы на холостом ходу, вождение в условиях сильной запыленности может потребоваться более частая замена моторного масла и фильтра.
2 Потеря жидкости в любом автомобиле является признаком неисправности. Систему необходимо проверить, устранить неисправность и проверить уровень жидкости. Долить жидкость при необходимости.
3&17 При регулярной эксплуатации автомобиля в условиях повышенной запыленности, проверять фильтр чаще. При эксплуатации автомобиля в условиях повышенной запыленности может требоваться более частая замена фильтра.
5 Проверить отсутствие перегибов, течей, трещин, следы трения и т.д. на трубопроводах и шлангах тормозной системы. Осмотреть тормозные колодки и проверить износ тормозных дисков. Проверить износ и отсутствие трещин на колодках тормозных барабанов Проверить другие детали тормозной системы, включая тормозные барабаны, колесные цилиндры, суппорты, стояночный тормоз и т.д.
7 Проверить отсутствие повреждений на передней и задней подвеске, незатянутые и недостающие детали, а также признаки износа. Проверить отсутствие перегибов, трещин и следов трения и т.д. на деталях рулевого механизма.
8 Проверить отсутствие износа, трещин и загрязнение на щетках стеклоочистителя. Очистить лобовое стекло и щетки стеклоочистителя, если они загрязнены. Заменить щетки стеклоочистителя, если они изношены или повреждены.
12 При эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях: вождении в гористой местности, частой буксировки прицепа, может потребоваться более частая замена тормозной жидкости.
13 Визуально проверить шланги и заменить их в случае наличия трещин, разбухания и разрушения. Проверить все трубопроводы, фитинги и хомуты, при необходимости заменить оригинальными деталями. Для обеспечения правильности работы системы охлаждения и крышки рекомендуется провести испытание системы под давлением, а также очистить снаружи радиатор и конденсатор системы кондиционирования.
14 Убедиться в правильности работы ремня безопасности и лампы сигнализации о непристегнутом ремне безопасности. Проверить отсутствие каких-либо незатянутых или поврежденных деталей системы ремня безопасности. При обнаружении чего-либо, что может нарушить нормальную работу системы ремня безопасности, устраните неисправности. Заменить все порванные или изношенные ремни безопасности.
16 Смазать все замки под ключ, петли и замки дверей, петли и замки капота, а также петли и замки крышки багажника. При воздействии агрессивной среды может потребоваться более частая смазка. Нанесение силиконовой смазки на резиновые уплотнения чистой материей способствует увеличению срока их службы, лучшей герметизации, а также устраняет залипание и скрежетание.

Общая информация для автомобилей с автоматической коробкой передач
Жидкость в автоматической коробке передач и фильтр необходимо заменять при эксплуатации автомобиля в одном из следующих условий:
При езде в плотном потоке городского транспорта, где температура окружающего воздуха достигает 90°F (32°C) или выше. В горной местности.
При частой буксировке прицепа. При эксплуатации автомобиля как такси, полицейского автомобиля или в службе доставки.
Общая информация по ремням безопасности & 24
Проведите внешний осмотр ремней и проверьте отсутствие следов потертостей, чрезмерных трещин или явного повреждения. При необходимости замените ремень. 1.2 DOHC - Если производилась замена ремня, его необходимо осмотреть и отрегулировать каждые 6 месяцев / 5000 км
Общая информация для всех систем: Убедиться, что детали системы не мешают друг другу, не пережатьи, а также убедиться, что все детали находятся на месте и не имеют повреждений. Заменить детали при необходимости. Заменить любые детали с чрезмерным износом.
Состояние шин &amp давление накачивания: Состояние шин необходимо проверять перед поездкой, а давление шин необходимо проверять при каждой заправке топливом или как минимум раз в месяц при помощи манометра для измерения давления в шинах.
Углы установки колес. Если необходимо поменять колеса местами и отбалансировать их.

Подпись клиента: